NRV®

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL TESTER DE VOLTAJE

1. Especificaciones técnicas:
   • Voltaje: 110-250Vac
   • Frecuencia: 50-500Hz
   • Temperatura: de -10˚C hasta +50˚C
   (El tester de voltaje debe ser utilizado únicamente para el rango de voltaje indicado)

2. La visibilidad del indicador puede verse afectada por condiciones desfavorables de luminosidad (Ej: luz del sol), por posiciones desfavorables de trabajo. (Ej: el paredes o escaleras de madera o en pisos con cobertura aislante), o por alteraciones en el circuito eléctrico que no fue conectado correctamente a tierra.

3. El tester de voltaje debe ser testado para su correcto funcionamiento antes de ser utilizado.

4. El tester de voltaje no puede ser utilizado en condiciones de humedad tales como rocío o lluvia.

5. El tester de voltaje con punta de destornillador debe ser utilizado solamente para medir el voltaje y no para otros usos bajo tensión.

6. Los tester que estén dañados no deberán ser utilizados ya que su función y seguridad se verán afectadas.